

付録A 仕 様

N8100-1548/1550/1551

| 型 名 | | Express5800/R110a-1 | | |
|-----------|----------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| | | N8100-1548 | N8100-1550 | N8100-1551 |
| 出荷時のモデル形態 | | ディスクレスモデル | | |
| CPU | タイプ | Intel® Pentium® デュアルコアプロセッサ | デュアルコア Intel® Xeon® プロセッサ | クアッドコア Intel® Xeon® プロセッサ |
| | クロック / キャッシュ | 1.80GHz/800/1M | 3.00GHz/1333/6M | 2.83GHz/1333/2 x 6M |
| | 標準 | 1 個 | | |
| | 最大 | 1 個 | | |
| チップセット | | Intel 3200 (800/1333MHz) | | |
| メモリ | 標準 | 512MB | | |
| | 最大 | 8GB (2GB × 4 : 標準装備の DIMM も交換必要) | | |
| | 増設単位 | 1 枚単位 | | |
| | 増設機会 | 3 回 | | |
| | メモリー | DDR2-800 | | |
| | Check 方式 | ECC | | |
| 表示機能 | グラフィックアクセラレータ | Server Engines™ 2nd Gen Server Management Controller 内蔵 | | |
| | ビデオ RAM | 8MB | | |
| | グラフィック表示 | 640 × 480 (最大 1,677 万色)、800 × 600 (最大 1,677 万色)、1,024 × 768 (最大 1,677 万色)、1,280 × 1,024 (最大 1,677 万色) | | |
| 補助入出力装置 | フロッピーディスクドライブ (標準) | なし | | |
| | ハードディスクドライブ (標準) | なし | | |
| | ハードディスクドライブ (最大) | SATA2(1TB x 3)、SAS (450GB x 3) | | |
| | ハードディスクドライブ (ホットプラグ) | Hot Plug SAS/SATA HDD × 3 | | |
| | 光ディスクドライブ (標準) | DVD-ROM ドライブ × 1 DVD : 最大 8 倍速、CD : 最大 24 倍速 | | |
| | 光ディスクドライブ (オプション) | DVD Super MULTI ドライブ | | |
| 拡張スロット | PCI | PCI Express(x8) × 1、PCI Express(4) × 1 | | |
| ディスクアレイ | 標準装備 | On-Board SATA SW RAID(0,1) | | |
| | オプション | RAID コントローラ | | |
| 内部インタフェース | SAS | なし (オプション) | | |
| | SATA | 3 チャンネル | | |
| 外部インタフェース | キーボード | MINI DIN 6-pin (PS/2) x 1 | | |
| | マウス | MINI DIN 6-pin (PS/2) x 1 | | |
| | シリアル | 前面 : D-sub 9-pin (RS-232C 規格準拠) x 1 背面 : D-sub 9-pin (RS-232C 規格準拠) x 1 | | |
| | ネットワーク | 1000BASE-T(100BASE-TX/10BASE-T 対応) LAN コネクタ (RJ45) x 2、 マネージメント用 LAN(100BASE-TX/10BASE-T) コネクタ (RJ-45) x 1 | | |
| | ディスプレイ | D-sub 15-pin x 1 | | |
| | USB | 4-pin コネクタ (前面 x 2、背面 x 2) パージョン 2.0 対応 | | |
| | | | | |
| 筐体デザイン | | ラックマウントモデル (1U) | | |
| 外形寸法 | フロントベゼル／突起物含まず | 428mm (幅) x 579mm (奥行き) x 43mm (高さ) | | |
| | フロントベゼル／突起物含む | 485mm (幅) x 651mm (奥行き) x 43mm (高さ) | | |

| 型 名 | | Express5800/R110a-1 | | |
|------------|-----|--|------------|------------|
| | | N8100-1548 | N8100-1550 | N8100-1551 |
| 質量 (最大) | | 14.2kg | | |
| 電源 | | AC100V ± 10%、50/60Hz ± 1% | | |
| 消費電力 | | 210VA、205W | 218VA、213W | 247VA、240W |
| 環境条件 | 動作時 | 温度 :10 ~ 35℃、湿度 :20 ~ 80% (ただし、結露しないこと) | | |
| | 保管時 | 温度 : -10 ~ 55℃、湿度 :20 ~ 80% (ただし、結露しないこと) | | |
| バンドル OS | | なし | | |
| サポート OS | | Microsoft® Windows Server TM 2008 Standard x64 Edition 日本語版、 Microsoft® Windows Server TM 2008 Standard Edition 日本語版、 Microsoft® Windows Server TM 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版、 Microsoft® Windows Server TM 2003 R2, Standard Edition 日本語版、 Microsoft® Windows® Server 2003, Standard Edition (SP1以降) 日本語版、 Red Hat Enterprise Linux 5 Server (x86) Red Hat Enterprise Linux 5 Server (EM64T) Red Hat Enterprise Linux ES 4 (x86) Red Hat Enterprise Linux ES 4 (EM64T) MIRACLE LINUX V4.0 - Asianux Inside MIRACLE LINUX V4.0 - Asianux Inside for x86-64 (サポートしているディストリビューションについては、お問い合わせの販売店にお 問い合わせください) | | |
| 標準添付品 | | 電源コード、「EXPRESSBUILDER」DVD、スタートアップガイド、使用上のご注意、保証書、ユーザサポートのご案内 | | |
| 標準添付ソフトウェア | | なし | | |

N8100-1552Y/1553Y/1554Y

| 型 名 | | Express5800/iR110a-1 | | |
|-----------|----------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| | | N8100-1552Y | N8100-1553Y | N8100-1554Y |
| 出荷時のモデル形態 | | ディスクレスモデル | | |
| CPU | タイプ | Intel® Celeron® プロセッサー | デュアルコア Intel® Xeon® プロセッサー | クアッドコア Intel® Xeon® プロセッサー |
| | クロック / キャッシュ | 1.80GHz/800/1M | 3.00GHz/1333/6M | 2.83GHz/1333/2 x 6M |
| | 標準 | 1 個 | | |
| | 最大 | 1 個 | | |
| チップセット | | Intel 3200 (800/1333MHz) | | |
| メモリ | 標準 | 512MB | | |
| | 最大 | 8GB (2GB × 4 : 標準装備の DIMM も交換必要) | | |
| | 増設単位 | 1 枚単位 | | |
| | 増設機会 | 3 回 | | |
| | メモリー | DDR2-800 | | |
| | Check 方式 | ECC | | |
| 表示機能 | グラフィックアクセラレータ | Server Engines™ 2nd Gen Server Management Controller 内蔵 | | |
| | ビデオ RAM | 8MB | | |
| | グラフィック表示 | 640 × 480 (最大 1,677 万色)、800 × 600 (最大 1,677 万色)、1,024 × 768 (最大 1,677 万色)、1,280 × 1,024 (最大 1,677 万色) | | |
| 補助入出力装置 | フロッピーディスクドライブ (標準) | なし | | |
| | ハードディスクドライブ (標準) | なし | | |
| | ハードディスクドライブ (最大) | SATA2(1TB × 3)、SAS (450GB × 3) | | |
| | ハードディスクドライブ (ホットプラグ) | Hot Plug SAS/SATAHDD × 3 | | |
| | 光ディスクドライブ (標準) | 標準搭載なし | | |
| | 光ディスクドライブ (オプション) | DVD Super MULTI ドライブ | | |
| 拡張スロット | PCI | PCI Express(x8) × 1、PCI Express(4) × 1 | | |
| ディスクアレイ | 標準装備 | On-Board SATA SW RAID(0,1) | | |
| | オプション | RAID コントローラ | | |
| 内部インタフェース | SAS | なし (オプション) | | |
| | SATA | 3 チャンネル | | |
| 外部インタフェース | キーボード | MINI DIN 6-pin (PS/2) × 1 | | |
| | マウス | MINI DIN 6-pin (PS/2) × 1 | | |
| | シリアル | 前面 : D-sub 9-pin (RS-232C 規格準拠) × 1 背面 : D-sub 9-pin (RS-232C 規格準拠) × 1 | | |
| | ネットワーク | 1000BASE-T(100BASE-TX/10BASE-T 対応) LAN コネクタ (RJ45) × 2、 マネージメント用 LAN(100BASE-TX/10BASE-T) コネクタ (RJ-45) × 1 | | |
| | ディスプレイ | D-sub 15-pin × 1 | | |
| | USB | 4-pin コネクタ (前面 × 2、背面 × 2) パージョン 2.0 対応 | | |
| | | | | |
| 筐体デザイン | | ラックマウントモデル (1U) | | |
| 外形寸法 | フロントベゼル／突起物含まず | 428mm (幅) × 579mm (奥行き) × 43mm (高さ) | | |
| | フロントベゼル／突起物含む | 485mm (幅) × 651mm (奥行き) × 43mm (高さ) | | |

| 型 名 | | Express5800/iR110a-1 | | |
|------------|-----|--|-------------|-------------|
| | | N8100-1552Y | N8100-1553Y | N8100-1554Y |
| 質量 (最大) | | 14.2kg | | |
| 電源 | | AC100V ± 10%、50/60Hz ± 1% | | |
| 消費電力 | | 181VA、176W | 213VA、209W | 236VA、230W |
| 環境条件 | 動作時 | 温度 :10 ~ 35℃、湿度 :20 ~ 80% (ただし、結露しないこと) | | |
| | 保管時 | 温度 : -10 ~ 55℃、湿度 :20 ~ 80% (ただし、結露しないこと) | | |
| バンドル OS | | なし | | |
| サポート OS | | Microsoft® Windows Server TM 2008 Standard x64 Edition 日本語版、 Microsoft® Windows Server TM 2008 Standard Edition 日本語版、 Microsoft® Windows Server TM 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版、 Microsoft® Windows Server TM 2003 R2, Standard Edition 日本語版、 Microsoft® Windows® Server 2003, Standard Edition (SP1以降) 日本語版、 Red Hat Enterprise Linux 5 Server (x86) Red Hat Enterprise Linux 5 Server (EM64T) Red Hat Enterprise Linux ES 4 (x86) Red Hat Enterprise Linux ES 4 (EM64T) MIRACLE LINUX V4.0 - Asianux Inside MIRACLE LINUX V4.0 - Asianux Inside for x86-64 (サポートしているディストリビューションについては、お問い合わせの販売店にお 問い合わせください) | | |
| 標準添付品 | | 電源コード、「EXPRESSBUILDER」DVD、スタートアップガイド、使用上のご注意、保証書、ユーザサポートのご案内 | | |
| 標準添付ソフトウェア | | なし | | |

付録B 保守サービス会社網一覧

NEC Express5800シリーズ、および関連製品のアフターサービスは、お買い上げのNEC販売店、最寄りのNECまたはNECフィールディング株式会社までお問い合わせください。下記にNECフィールディングのサービス拠点所在地一覧を示します。

(受付時間：AM9:00～PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のWebサイトにも最新の情報が記載されています。

<http://www.fielding.co.jp/>

このほか、NEC販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

トラブルなどについてのお問い合わせは下記までご連絡ください(電話番号のおかけ間違いにご注意ください)。その他のお問い合わせについては、下表を参照してください。

【IT機器の修理窓口】

修理受付センター (全国共通) 0120-536-111 (フリーダイヤル)
 携帯電話をご利用のお客様 0570-064-211 (通話料お客さま負担)

2010年1月現在

| 都道府県名 | 拠点名 | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 |
|-------|----------|--------------|----------|-------------------------------|
| 北海道 | 札幌支店 | 011-221-3705 | 060-0042 | 札幌市中央区大通西4-1 新大通ビル 9F |
| | 東札幌支店 | 011-833-8640 | 003-0001 | 札幌市白石区東札幌1条1-6-33 |
| | 釧路営業所 | 0154-32-7100 | 085-0016 | 釧路市錦町5-3 ミツ輪ビル 2F |
| | 旭川支店 | 0166-24-2098 | 070-0033 | 旭川市三条通9丁目左1号 明治安田生命旭川ビル 1F |
| | オホーツク営業所 | 0157-25-7520 | 090-0024 | 北見市北四条東3-1-1 富士火災北見ビル 3F |
| | 苫小牧営業所 | 0144-36-3846 | 053-0022 | 苫小牧市王子町3-2-23 朝日生命苫小牧ビル 2F |
| | 室蘭営業所 | 0143-46-3180 | 050-0083 | 室蘭市東町2-24-4 石井第5ビル 3F |
| | 函館支店 | 0138-54-5642 | 040-0001 | 函館市五稜郭町1-14 五稜郭 114ビル 3F |
| | 道東支店 | 0155-25-4892 | 080-0013 | 帯広市西三条南10-32 日本生命帯広駅前ビル 5F |
| | 小樽営業所 | 0134-24-5685 | 047-0036 | 小樽市長橋3-4-14 |
| 青森 | 青森支店 | 017-735-8501 | 030-0802 | 青森市本町1-2-20 青森柳町ビル 3F |
| | 八戸営業所 | 0178-44-4354 | 031-0081 | 八戸市柏崎1-10-2 八戸第一生命ビル 1F |
| | 弘前営業所 | 0172-34-9083 | 036-8002 | 弘前市駅前2-2-2 弘前第一生命ビル 1F |
| 岩手 | 盛岡支店 | 019-635-3011 | 020-0866 | 盛岡市本宮3-13-20 |
| | 一関営業所 | 0191-25-6531 | 021-0041 | 一関市赤荻字月町218-2 |
| 宮城 | 仙台支店 | 022-292-1900 | 983-0852 | 仙台市宮城野区榴岡3-4-18 タカノボル 22ビル 4F |
| 秋田 | 秋田支店 | 018-863-7938 | 010-0951 | 秋田市山王1-3-29 |
| 山形 | 山形支店 | 023-631-3502 | 990-2445 | 山形市南栄町3-6-34 |
| | 鶴岡営業所 | 0235-25-8386 | 997-0013 | 鶴岡市道形町23-31 山庄ビル 1F |
| | 米沢営業所 | 0238-24-1418 | 992-0027 | 米沢市駅前3-5-22 かなつビル 1F |
| 福島 | 郡山支店 | 024-938-5209 | 963-8022 | 郡山市西ノ内1-22-13 |
| | 福島支店 | 024-536-3703 | 960-8074 | 福島市西中央5-6-1 |
| | いわき営業所 | 0246-28-8371 | 970-8034 | いわき市平上荒川字桜町34-1 |
| | 会津若松営業所 | 0242-28-7624 | 965-0818 | 会津若松市東千石2-1-45 |
| 茨城 | 鹿島営業所 | 0299-82-4860 | 314-0014 | 鹿嶋市光3 住友金属構内 |
| | つくば支店 | 029-860-2000 | 305-0821 | つくば市春日3-22-8 |
| | 水戸支店 | 029-257-1860 | 310-0911 | 水戸市見和3-575-3 |
| 栃木 | 宇都宮支店 | 028-632-8140 | 321-0954 | 宇都宮市元今泉2-7-6 |
| | 小山営業所 | 0285-21-1495 | 323-0807 | 小山市城東1-14-12 ウエルストン 1ビル 1F |

| 都道府県名 | 拠点名 | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 |
|-------|-----------|--------------|----------|--|
| 群馬 | 群馬支店 | 027-255-5461 | 371-0855 | 前橋市岡屋町 2-4-3 NF3 ビル 4F |
| | 太田営業所 | 0276-45-0666 | 373-0853 | 太田市浜町 58-24 |
| 埼玉 | さいたま北支店 | 048-660-1881 | 331-0812 | さいたま市北区宮原町 2-85-5 |
| | 熊谷営業所 | 048-527-0597 | 360-0036 | 熊谷市桜木町 1-1-1 秩父鉄道熊谷ビル 4F |
| | さいたま南支店 | 048-859-7360 | 338-0832 | さいたま市桜区西堀 8-21-35 カタヤマビル 3F |
| | 川越支店 | 04-2955-7695 | 350-1331 | 狭山市新狭山 2-11-10 |
| | 越谷営業所 | 048-978-9500 | 343-0042 | 越谷市千間台東 1-7-25 エムケービル 1F |
| 千葉 | 千葉支店 | 043-221-7660 | 260-0843 | 千葉市中央区末広 1-12-15 |
| | 成田営業所 | 0476-22-5390 | 286-0033 | 成田市花崎町 807-1 センチュリー成田ビル |
| | 君津営業所 | 0439-55-7278 | 299-1144 | 君津市東坂田 1-3-2 京葉君津ビル 3F |
| | 船橋営業所 | 047-434-1611 | 273-0012 | 船橋市浜町 2-1-1 ららぽーと三井ビル 7F |
| | 柏支店 | 04-7165-2100 | 270-1168 | 我孫子市根戸 1740 |
| | 印西営業所 | 0476-46-4250 | 270-1352 | 印西市大塚 1-9 千葉ニュータウンエネルギーセンター 1F |
| 東京 | 三田支店 | 03-3452-6168 | 108-0073 | 港区三田 1-4-28 三田国際ビル 1F |
| | 渋谷支店 | 03-5458-3341 | 150-0032 | 渋谷区鶯谷町 2-3 COMS（コムス）2F |
| | 新宿支店 | 03-5155-7810 | 169-0072 | 新宿区大久保 1-3-21 新宿 TX ビル 6F |
| | 日本橋支店 | 03-3297-0783 | 104-0032 | 中央区八丁堀 4-5-8 KDX 八丁堀ビル2・3F |
| | 江東支店 | 03-3649-3230 | 135-0016 | 江東区東陽 2-2-20 住友不動産東陽駅前ビル 1F |
| | 秋葉原支店 | 03-5821-2474 | 111-0052 | 台東区柳橋 2-19-6 柳橋ファーストビル 8F |
| | 足立営業所 | 03-3888-7151 | 120-0034 | 足立区千住 1-11-2 カーニープレイス千住 7F |
| | 神田支店 | 03-3233-2411 | 101-0064 | 千代田区猿樂町 2-7-8 住友水道橋ビル 8F |
| | 東京流通サービス部 | 03-5459-6051 | 150-0032 | 渋谷区鶯谷町 2-3 COMS（コムス）2F |
| | 東京中央支店 | 03-3431-9191 | 105-0012 | 港区芝大門 2-5-5 住友芝大門ビル 3F |
| | 大森支店 | 03-3764-0007 | 140-0013 | 品川区南大井 6-25-3 ビリーヴ大森ビル 8F |
| | 立川支店 | 042-527-2527 | 190-0022 | 立川市錦町 2-4-6 住友生命立川ビル 3F |
| | 小金井支店 | 042-385-7666 | 184-0013 | 小金井市市原町 5-9-7 |
| 神奈川 | 神奈川支店 | 045-314-7625 | 220-0004 | 横浜市西区北幸 2-8-4 横浜西口 KN ビル 11F |
| | 横須賀営業所 | 046-827-3188 | 238-0004 | 横須賀市小川町 14-1 ニッセイ横須賀センタービル 1F |
| | 川崎営業所 | 044-244-1083 | 210-0011 | 川崎市川崎区富士見 1-6-3 B2 棟 3F |
| | 相模支店 | 042-746-6111 | 228-0803 | 相模原市相模大野 7-1-6 相模大野第一生命ビル 4F |
| | 厚木営業所 | 046-225-0411 | 243-0018 | 厚木市中町 4-16-21 プロミティあつぎビル 5F |
| | 湘南支店 | 0463-21-4777 | 254-0035 | 平塚市宮の前 1-2 あいおい損保平塚第一ビル 2F |
| | 藤沢営業所 | 0466-22-0204 | 251-0055 | 藤沢市南藤沢 17-10 コア湘南田村ビル 1F |
| | 玉川支店 | 044-814-1551 | 213-0002 | 川崎市高津区二子 5-1-1 高津パークプラザビル 4F |
| | 小田原営業所 | 0465-82-4205 | 258-0017 | 足柄上郡大井町西大井 686-1 NEC 湘南テクニカルセンター 2F |
| 山梨 | 甲府支店 | 055-226-7564 | 400-0858 | 甲府市相生 2-3-16 三井住友海上甲府ビル 3F |
| | 富士吉田営業所 | 0555-23-9515 | 403-0005 | 富士吉田市上吉田 3726 ヤマナシ文具センター 1F |
| 長野 | 松本支店 | 0263-27-7070 | 399-0033 | 松本市笹貫 6096-1 |
| | 岡谷営業所 | 0266-24-4870 | 394-0031 | 岡谷市田中町 2-8-5 岡谷サンプラザビル 4F |
| | 長野支店 | 026-224-0050 | 380-0824 | 長野市南石堂町 1293 長栄南石堂ビル 1F |
| | 上田営業所 | 0268-27-6336 | 386-0032 | 上田市諏訪形 5-1 豊成ビル 5F |
| | 飯田営業所 | 0265-53-7043 | 395-0815 | 飯田市松尾常盤台 73-10 |
| 新潟 | 新潟支店 | 025-243-2315 | 950-0986 | 新潟市中央区神道寺南 2-4-15 |
| | 長岡営業所 | 0258-35-5217 | 940-0034 | 長岡市福住 2-3-6 小林石油ビル |
| 富山 | 富山支店 | 076-442-2605 | 930-0004 | 富山市桜橋通り 1-18 住友生命富山ビル 1F |
| | 黒部営業所 | 0765-54-0447 | 938-0031 | 黒部市三日市宇新光寺 1880-1 |
| | 高岡営業所 | 0766-25-4212 | 933-0912 | 高岡市丸の内 1-40 高岡商工ビル 8F |
| 石川 | 金沢支店 | 076-223-3188 | 920-0919 | 金沢市南町 4-55 住友生命金沢ビル 1F |
| | 小松営業所 | 0761-24-3782 | 923-0926 | 小松市竜助町 36 小松東京海上日動ビルディング 3F |
| 福井 | 福井支店 | 0776-54-6637 | 918-8206 | 福井市北四ツ居町 518 |

| 都道府県名 | 拠点名 | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 |
|-------|---------|--------------|----------|------------------------------------|
| 岐阜 | 東濃営業所 | 0572-55-4578 | 509-5132 | 土岐市泉町大富261-8 |
| | 岐阜支店 | 058-275-8801 | 500-8367 | 岐阜市宇佐南3-4-7 |
| 静岡 | 静岡支店 | 054-202-6120 | 422-8061 | 静岡市駿河区森下町 1-35 静岡 MY タワー 2F |
| | 富士営業所 | 0545-64-6735 | 416-0944 | 富士市横割 1-17-24 FC ビル2F |
| | 沼津支店 | 055-973-6001 | 411-0906 | 駿東郡清水町八幡88-1 |
| | 浜松支店 | 053-466-0205 | 435-0047 | 浜松市東区原島町 111 |
| | 掛川営業所 | 0537-23-2181 | 436-0056 | 掛川市中央 1-4-2 タウンビル 3F |
| 愛知 | 名古屋東支店 | 052-264-7581 | 460-0007 | 名古屋市中区新栄2-28-22 NEC 名古屋ビル5F |
| | 名古屋西支店 | 052-262-8602 | 460-0007 | 名古屋市中区新栄2-28-22 NEC 名古屋ビル2F |
| | 名古屋南支店 | 052-694-1031 | 457-0862 | 名古屋市南区内田橋 1-8-5 アートライフ・タケセイ 1F |
| | 半田営業所 | 0569-22-2762 | 475-0903 | 半田市出口町 1-130-1 森田ビル 4F |
| | 小牧支店 | 0568-75-5594 | 485-0029 | 小牧市中央 1-271 大垣共立銀行小牧支店ビル 4F |
| | 岡崎営業所 | 0564-23-5020 | 444-0044 | 岡崎市康生通南3-5 住友生命岡崎第二ビル 1F |
| | 豊橋営業所 | 0532-55-3063 | 440-0084 | 豊橋市下地町瀬上 83 |
| | 三河支店 | 0565-34-1168 | 471-0034 | 豊田市小坂本町 1-5-3 朝日生命新豊田ビル 3F |
| | 三重支店 | 059-227-1622 | 514-0042 | 津市新町 3-2-1 |
| 三重 | 四日市営業所 | 0593-51-0425 | 510-0075 | 四日市市安島 1-5-10 KOSCO 四日市西浦ビル 2F |
| | 滋賀支店 | 077-525-3156 | 520-0043 | 大津市中央 4-5-4 BK ビル |
| 京都 | 京都支店 | 075-812-5800 | 604-8804 | 京都市中京区壬生坊城町 24-1 古川勘ビル 4F |
| | 京都南営業所 | 075-642-8021 | 612-8414 | 京都市伏見区竹田段ノ川原町 28-1 竹田駅前第一ビル 3F |
| | 福知山営業所 | 0773-23-6287 | 620-0942 | 福知山市駅南町 3-6 竹下駅南ビル 2F |
| 大阪 | 本町支店 | 06-6264-2810 | 541-0053 | 大阪市中央区本町 2-1-6 堺筋本町センタービル 6F |
| | 大阪支店 | 06-6264-2828 | 541-0053 | 大阪市中央区本町 2-1-6 堺筋本町センタービル 6F |
| | 北大阪支店 | 06-6835-0017 | 560-0083 | 豊中市新千里西町 1-2-2 住友商事千里ビル 南館 2F |
| | 東大阪支店 | 0729-24-6780 | 581-0803 | 八尾市光町 1-61 嶋野・住友生命ビル 7F |
| | 南大阪支店 | 072-223-8595 | 590-0075 | 堺市堺区南花田口町 2-3-20 住友生命堺東ビル 南館 4F |
| 兵庫 | 豊岡営業所 | 0796-24-0331 | 668-0043 | 豊岡市桜町 15-1 幸栄ビル 1F |
| | 神戸支店 | 078-332-5431 | 650-0031 | 神戸市中央区東町 126 神戸シルクセンタービル 3F |
| | 姫路支店 | 079-289-2684 | 670-0948 | 姫路市北条宮の町 113 |
| 奈良 | 奈良支店 | 0742-36-1161 | 630-8001 | 奈良市法華寺町 219-1 |
| 和歌山 | 和歌山支店 | 073-428-3222 | 640-8154 | 和歌山市六番丁 5 和歌山第一生命ビル |
| 鳥取 | 鳥取営業所 | 0857-25-6322 | 680-0845 | 鳥取市富安 2-159 久本ビル 4F |
| | 米子営業所 | 0859-22-8280 | 683-0805 | 米子市西福原 2-1-1 YNT 第 10 ビル 2F |
| 島根 | 山陰支店 | 0852-21-0988 | 690-0049 | 松江市袖師町 2-38 NKT ビル 7F |
| | 浜田営業所 | 0855-22-6092 | 697-0033 | 浜田市朝日町 70-5 朝日第 2 ビル 1F |
| 岡山 | 岡山支店 | 086-246-9606 | 700-0976 | 岡山市辰巳 19-102 |
| | 倉敷営業所 | 086-426-1371 | 710-0057 | 倉敷市昭和 2-4-6 住友生命倉敷ビル 2F |
| | 津山営業所 | 0868-31-2821 | 708-0023 | 津山市大手町 6-8 城南ビル 4F |
| 広島 | 広島支店 | 082-248-4222 | 730-0042 | 広島市中区国泰寺町 2-5-11 西橋屋ビル 4F |
| | 呉営業所 | 0823-21-5129 | 737-0051 | 呉市中央 1-6-9 センタービル呉駅前 6F |
| | 東広島営業所 | 0824-22-6411 | 739-0015 | 東広島市西条栄町 10-27 栄町ビル 2F |
| | 福山営業所 | 084-931-8907 | 720-0973 | 福山市延広町 1-25 明治安田生命福山駅前ビル 8F |
| 山口 | 山口支店 | 083-973-1858 | 754-0011 | 山口市小郡御幸町 4-9 山陽ビル小郡 1F |
| | 山口周防営業所 | 0833-44-1621 | 744-0011 | 下松市西豊井 1375-3 |
| | 岩国営業所 | 0827-22-9534 | 740-0012 | 岩国市元町 1-1-17 デミオ元町 3F |
| | 下関営業所 | 083-257-2939 | 751-0877 | 下関市秋根東町 8-10 トフムールエクスビル 3F |
| 徳島 | 徳島支店 | 088-622-1270 | 770-0852 | 徳島市徳島町 2-19-1 あいおい損保徳島第一ビル 4F |
| 香川 | 高松支店 | 087-833-1708 | 760-0008 | 高松市中野町 29-2 高松パークビル 7F |
| | 丸亀営業所 | 0877-23-8563 | 763-0034 | 丸亀市大手町 3-5-18 シズラルタ生命丸亀ビル 7F |

| 都道府県名 | 拠点名 | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 |
|-------|--------|--------------|----------|--------------------------------------|
| 愛媛 | 松山支店 | 089-945-4145 | 790-0878 | 松山市勝山町 1-19-3 青木第一ビル 5F |
| | 八幡浜営業所 | 0894-23-0173 | 796-0010 | 八幡浜市江戸岡一丁目 4-6 江戸岡ビル 2F |
| | 宇和島営業所 | 0895-24-1471 | 798-0032 | 宇和島市恵美須町 2-4-14 井上ビル |
| | 今治営業所 | 0898-31-5741 | 794-0063 | 今治市片山 1-2-20 |
| | 新居浜営業所 | 0897-34-4772 | 792-0003 | 新居浜市新田町 3-2 新居浜ビル 5F |
| | 川之江営業所 | 0896-58-6208 | 799-0113 | 四国中央市妻鳥町 1010 番地 8 共和ビル 102 号室 |
| 高知 | 高知支店 | 088-873-8851 | 780-0870 | 高知市本町 4-2-40 ニッセイ高知ビル 3F |
| 福岡 | 福岡支店 | 092-472-2853 | 812-0004 | 福岡市博多区榎田 2-3-27 STS 第二ビル 3F |
| | 北九州支店 | 093-522-0581 | 802-0014 | 北九州市小倉北区砂津 1-5-34 小倉興産 23 号館 4F |
| | 飯塚営業所 | 0948-24-0919 | 820-0066 | 飯塚市大字幸袋 526-1 福岡ソフトウェアセンター 2F |
| | 久留米営業所 | 0942-44-5298 | 839-0809 | 久留米市東合川 2-4-29 |
| | 大牟田営業所 | 0944-51-2655 | 836-0843 | 大牟田市不知火町 2-7-1 中島物産ビル 5F |
| 佐賀 | 佐賀支店 | 0952-31-9301 | 849-0937 | 佐賀市鍋島 3-2-19 |
| | 佐賀西営業所 | 0954-22-6567 | 843-0022 | 武雄市武雄町大字武雄 5014-1 東洋リーセントビル 5F |
| | 唐津営業所 | 0955-75-0745 | 847-0861 | 唐津市二タ子 1-17-6 サンライズビル 1-2 号室 |
| 長崎 | 長崎支店 | 095-820-0525 | 850-0032 | 長崎市興善町 6-5 興善町イーストビル 4 階 |
| | 佐世保営業所 | 0956-34-3811 | 857-1161 | 佐世保市大塔町 1266-24 |
| | 諫早営業所 | 0957-23-0471 | 854-0016 | 諫早市高城町 5-10 諫早商工会館 5F |
| | 五島営業所 | 0959-75-0876 | 853-0033 | 五島市木場町 252 番地 8 Fビル 1F |
| 熊本 | 熊本支店 | 096-383-6777 | 862-0925 | 熊本市保田窪本町 1-40 |
| 大分 | 大分支店 | 097-503-2555 | 870-0921 | 大分市萩原 4-9-65 |
| | 中津営業所 | 0979-23-1182 | 871-0058 | 中津市豊田町 2-423-10 6 BILL 5F |
| 宮崎 | 宮崎支店 | 0985-27-4477 | 880-0806 | 宮崎市広島 1-18-7 大同生命宮崎ビル 9F |
| | 延岡営業所 | 0982-35-7545 | 882-0847 | 延岡市旭町 3-1-1 旭化成ネットワークス (株) 本社棟 1F |
| | 都城営業所 | 0986-27-1702 | 885-0071 | 都城市中町 1-7 BTV IT 産業ビル 7F |
| 鹿児島 | 鹿児島支店 | 099-285-2266 | 890-0062 | 鹿児島市与次郎 2-4-35 KSC 鴨池ビル 1F |
| | 出水営業所 | 0996-62-8922 | 899-0202 | 出水市昭和町 13-1 第二丸久ビル 2F |
| 沖縄 | 沖縄支店 | 098-876-2788 | 901-2132 | 浦添市伊祖 2-7-11 |

索引

記号

1000/100/10ランプ [130](#)
100/10ランプ [130](#)

A

ACTランプ [129](#)
ACリンク [210](#)
AFT
Windows Server 2003
[83](#)
Windows Server 2003
x64 Editions [55](#)
Windows Server 2008
[45](#)

ALB

Windows Server 2003
[83](#)
Windows Server 2003
x64 Editions [55](#)
Windows Server 2008
[45](#)

C

CMOSコンフィグレーション
ジャンパ [133](#)
CMOSメモリ [219](#)
COM Aコネクタ [130](#)
Command Line Interface
[213](#)
CPU [335](#), [337](#)

D

DIMM [171](#)
DIMMソケット [133](#)
DIMMの増設順序 [172](#)
DISKアクセスランプ [129](#),
[136](#)
DISKランプ [129](#)
Diskランプ [137](#)
DUMPスイッチ [129](#)
DVD-ROMドライブ [156](#)
DVD Super MULTIドライブ
[156](#)

E

ESMPRO
トラブルシューティング
[314](#)

ESMPRO/ServerAgent
(Linux版) [265](#)
ESMPRO/ServerAgent
(Windows版) [263](#)
ESMPRO/ServerManager
[274](#)
EXPRESSBUILDER [246](#)
起動 [246](#)
トラブルシューティング
[308](#)
EXPRESSBUILDERにドライ
バをロードする [247](#)
ExpressPicnic [251](#)
パラメータファイルの作
成 [251](#)

H

http
[//club.express.nec.co.jp/](#)
[15](#)
[//nec8.com/](#) [333](#)
[//www.fielding.co.jp/](#)
[333](#)
Hyper-Vのサポートについて
Windows Server 2008
[49](#)

I

IDEコネクタ [133](#)
IDラベル [16](#)
Intel(R) VT-d [204](#)
IPMBコネクタ [133](#)

L

LANコネクタ [130](#)
LANドライバ
Windows Server 2008
[43](#)
LINK/ACTランプ [130](#), [136](#)
LINKランプ [129](#)
Linux

シームレスセットアップ
[111](#)
セットアップの手順 [115](#)
セットアップの流れ [114](#)
セットアップ前の確認事
項 [112](#)
マニュアルセットアップ
[126](#)

Linux Recoveryパーティショ
ンを作成する(Linuxサービ
スセット用) [247](#)
Linuxのセットアップ [110](#)
Linux用ドライバディスクを作
成する [247](#)
LSI Software RAID
Configuration Utility [229](#)
起動 [229](#)
終了 [230](#)
操作手順 [232](#)
メニューツリー [230](#)

N

NMIスイッチ [129](#)
Numlock [199](#)

P

PCI [335](#), [337](#)
PCIボード [175](#), [201](#)
PCIライザーカード [131](#),
[132](#)
PCIライザーカードスロット
[133](#)
POST
エラーメッセージ [154](#)
流れ [152](#)
POST Errors [210](#)
POSTの内容を画面に表示す
る [199](#)
POWERスイッチ [129](#), [151](#)
POWERランプ [129](#), [134](#),
[151](#)
PROSet
Windows Server 2003
[80](#)
Windows Server 2003
x64 Editions [53](#)
Windows Server 2008
[43](#)

R

RAID LEDコネクタ [133](#)
RAIDコントローラ
取り付け [183](#)
RAIDシステムのコンフィ
グレーション [222](#)
RAIDシステムの有効化 [227](#)
RAIDについて [222](#)

RAIDの概要 [222](#)
 RAIDのコンフィグレーション
 情報をセーブ／ロードする
[247](#)
 RAIDレベル [225](#)

S

SAS [335](#), [337](#)
 SATA [203](#), [335](#), [337](#)
 SATA/SASコネクタ [133](#)
 SCSIコントローラ
 Windows Server 2003
 [88](#)
 Windows Server 2003
 x64 Editions [59](#)
 Windows Server 2008
 [48](#)
 SETUP [189](#)
 AC-LINK [210](#)
 Adjacent Cache Line
 Prefeth [198](#)
 Advanced [199](#)
 Advanced Chipset
 Control [204](#), [207](#)
 Assert NMI on SERR
 [209](#)
 Base I/O address [202](#)
 Baud Rate [212](#)
 BIOS Redirection Port
 [212](#)
 BMC IRQ [210](#)
 Boot [216](#)
 Boot Monitoring [209](#)
 Boot-time Diagnostic
 Screen [199](#)
 Clear All Event Logs
 [214](#)
 Clear BMC Configuration
 [214](#)
 Console Redirection
 [212](#)
 Continue Redirection
 after POST [212](#)
 Default Gateway [213](#)
 DHCP [213](#)
 DIMM Group Status
 [200](#)
 Disable USB Ports [206](#)
 Discard Changes [218](#)
 Event Log Configuration
 [214](#)
 Execute Disable Bit [198](#)
 Exit [217](#)

Exit Discarding Changes
 [217](#)
 Exit Saving Changes
 [217](#)
 Extended Memory [200](#)
 Extended RAM Step
 [200](#)
 Fixed disk boot sector
 [206](#)
 Flow Control [212](#)
 FRB-2 Policy [209](#)
 Hardware Prefetcher
 [198](#)
 HTTP [213](#)
 HTTP Port Number [213](#)
 HTTPS [213](#)
 HTTPS Port Number
 [213](#)
 Intel(R) Virtualization
 Tech [198](#)
 Interrupt [202](#)
 IP Address [213](#)
 LAN Controller [201](#)
 Language [197](#)
 Load Custom Defaults
 [218](#)
 Load Setup Defaults
 [218](#)
 Main [196](#)
 Memory Configuration
 [200](#)
 Memory/Processor Error
 [199](#)
 Memory Retest [200](#)
 Multimedia Time [204](#)
 Native Mode Operation
 [203](#)
 NumLock [199](#)
 Onboard LAN [201](#)
 Onboard VGA Option
 ROM Scan [202](#)
 Onboard Video
 Controller [202](#)
 Option ROM Scan [201](#)
 Password on boot [206](#)
 PCI Configuration [201](#)
 PCI Slot 1B Option ROM
 [201](#)
 Peripheral Configuration
 [202](#)
 Platform Event Filtering
 [210](#)
 Power ON Delay Time
 [210](#)

Processor CPU ID [198](#)
 Processor L2 Cache
 [198](#)
 Processor Retest [198](#)
 Processor Settings
 [198](#)
 Processor Speed Setting
 [198](#)
 Remote Console Reset
 [212](#)
 Reset Configuration Data
 [199](#)
 SATA AHCI Enable [203](#)
 SATA RAID Enable [203](#)
 SATA Transfer Rate
 [203](#)
 Save Changes [218](#)
 Save Custom Defaults
 [218](#)
 Security [205](#)
 Serial ATA [203](#)
 Serial Port [202](#)
 Server [209](#)
 Set Supervisor
 Password [205](#)
 Set User Password
 [205](#)
 SSH [213](#)
 SSH Port Number [213](#)
 Subnet Mask [213](#)
 Supervisor Password Is
 [205](#)
 System Date [197](#)
 System Event Log [215](#)
 System Management
 [211](#)
 System Memory [200](#)
 System Time [197](#)
 Telnet [213](#)
 Telnet port Number
 [213](#)
 Terminal Type [212](#)
 Thermal Sensor [209](#)
 USB Controller [203](#)
 User Password Is [205](#)
 VGA Controller [202](#)
 Wake On LAN/PME
 [204](#)
 Wake On Ring [204](#)
 Wake On RTC Alarm
 [204](#)
 Web Interface [213](#)
 画面 [191](#)
 キー [191](#)

起動 [190](#)
 設定例 [192](#)
 説明 [196](#)
 デフォルト値に戻す [218](#)
 内容を保存しない [217](#)
 破棄 [218](#)
 パラメータ [196](#)
 保存 [217](#)
 SGPIO1コネクタ [133](#)
 SGPIO2コネクタ [133](#)
 SPEEDランプ [136](#)
 STATUSランプ [129](#), [130](#),
[134](#)
 STATUSランプの確認 [276](#)

U

UIDスイッチ [129](#), [130](#), [159](#)
 UIDランプ [129](#), [136](#)
 Universal RAID Utility [266](#)
 UPS [148](#), [210](#)
 USB [335](#), [337](#)
 USBコネクタ [129](#), [130](#),
[133](#)

W

Wake On LAN
 Windows Server 2003
 [86](#)
 Windows Server 2003
 x64 Editions [58](#)
 Windows Server 2008
 [47](#)
 Windows Server 2003
 AFT [83](#)
 ALB [83](#)
 PROSet [80](#)
 SCSIコントローラ [88](#)
 Wake On LAN [86](#)
 アダプタフォルトトレラ
 ンス [83](#)
 アダプティブロードバラ
 ンシング [83](#)
 カスタムインストールモ
 デル [62](#)
 管理ユーティリティのイ
 ンストール [90](#)
 グラフィックスアクセラ
 レータドライバ [88](#)
 シームレスセットアップ
 [65](#)
 システムのアップデート
 [90](#)

障害処理のためのセット
 アップ [96](#)
 セットアップ [62](#)
 セットアップの手順 [70](#),
[63](#)
 セットアップの流れ [69](#)
 セットアップ前の確認事
 項 [66](#)
 ネットワークドライバ
[81](#)
 ネットワークボードのド
 ライバ [85](#)
 ネットワークモニタ [103](#)
 マニュアルセットアップ
[107](#)
 ユーザーモードプロセス
 ダンプの取得方法 [101](#)
 ワトソン博士 [101](#)
 Windows Server 2003 x64
 Editions
 AFT [55](#)
 ALB [55](#)
 PROSet [53](#)
 SCSIコントローラ [59](#)
 Wake On LAN [58](#)
 アダプタフォルトトレラ
 ンス [55](#)
 アダプティブロードバラ
 ンシング [55](#)
 カスタムインストールモ
 デル [51](#)
 グラフィックスアクセラ
 レータドライバ [59](#)
 再セットアップ [61](#)
 障害処理のためのセット
 アップ [96](#)
 セットアップ [51](#)
 セットアップの手順 [52](#)
 ネットワークドライバ
 [54](#)
 ネットワークボードのド
 ライバ [57](#)
 マニュアルセットアップ
 [107](#)
 Windows Server 2008
 AFT [45](#)
 ALB [45](#)
 Hyper-Vのサポートについ
 て [49](#)
 LANドライバ [43](#)
 PROSet [43](#)
 SCSIコントローラ [48](#)
 Wake On LAN [47](#)

アダプタフォルトトレラ
 ンス [45](#)
 アダプティブロードバラ
 ンシング [45](#)
 オプションネットワーク
 ボード [44](#)
 カスタムインストールモ
 デル [20](#)
 管理ユーティリティのイ
 ンストール [49](#)
 グラフィックスアクセラ
 レータドライバ [48](#)
 シームレスセットアップ
[24](#)
 システムのアップデート
[50](#)
 修正モジュールの適用
[42](#)
 障害処理のためのセット
 アップ [91](#)
 セットアップ [20](#)
 セットアップの手順 [30](#),
[21](#)
 セットアップの流れ [29](#)
 セットアップ前の確認事
 項 [25](#)
 ネットワークモニタ [102](#)
 ユーザーモードプロセス
 ダンプの取得方法 [100](#)
 Windowsについて [299](#)
 Windows用OEM-Diskを作成
 する [247](#)

ア

アクセスランプ [136](#)
 アダプタフォルトトレランス
 Windows Server 2003
 [83](#)
 Windows Server 2003
 x64 Editions [55](#)
 Windows Server 2008
 [45](#)
 アダプティブロードバランシ
 ング
 Windows Server 2003
 [83](#)
 Windows Server 2003
 x64 Editions [55](#)
 Windows Server 2008
 [45](#)
 アラートの確認 [276](#)
 安全上のご注意 [v](#)
 安全にかかわる表示 [iii](#)
 移動 [328](#)

イベントログの採取 [319](#)
 インタフェース [335](#), [337](#)
 運用・保守編 [275](#)
 エアダクト [131](#), [132](#)
 エクスプレス受付センター
[333](#)
 エクスプレス通報サービス/エ
 クスプレス通報サービス
 (HTTPS) [268](#)
 エラーメッセージ [284](#)
 POST [284](#)
 Windows [292](#)
 仮想LCD [290](#)
 サーバ管理アプリケーション [293](#)
 ピーブ音 [289](#)
 応用セットアップ [105](#)
 オートランで起動するメ
 ニュー [249](#)
 お客様登録 [15](#)
 オプションネットワークボー
 ド
 Windows Server 2008
 [44](#)
 オペレーティングシステムの
 セットアップ [19](#)
 温度 [336](#), [338](#)

力
 各部の名称と機能 [128](#)
 カスタムインストールモデル
 Windows Server 2003
 [62](#)
 Windows Server 2003
 x64 Editions [51](#)
 Windows Server 2008
 [20](#)
 仮想メモリ [99](#)
 管理端末 [212](#)
 管理ユーティリティのインス
 トール
 Windows Server 2003
 [90](#)
 Windows Server 2008
 [49](#)
 管理用LAN [213](#)
 キースロット [129](#)
 キーボード [335](#), [337](#)
 キーボードコネクタ [130](#)
 記号 [iv](#), [xviii](#)
 起動順位 [216](#)
 機能 [128](#)
 基本的な操作 [149](#)
 キャッシュメモリ [335](#), [337](#)

強制イジェクトホール [158](#)
 強制電源OFF [242](#)
 グラフィックアクセラレータ
[335](#), [337](#)
 グラフィックアクセラレー
 タドライバ
 Windows Server 2003
 [88](#)
 Windows Server 2003
 x64 Editions [59](#)
 Windows Server 2008
 [48](#)
 クリーニング [277](#)
 クロックスピード [335](#), [337](#)
 警告ラベル [xiv](#)
 言語 [197](#)
 構成情報の採取 [320](#)
 コネクタ
 電源コネクタ [130](#), [133](#)
 冷却ファンコネクタ [133](#)
 COM Aコネクタ [130](#)
 IDEコネクタ [133](#)
 LANコネクタ [130](#)
 USBコネクタ [130](#)
 キーボードコネクタ [130](#)
 シリアルポートAコネクタ
 [130](#)
 フロントパネルコネクタ
 [133](#)
 マウスコネクタ [130](#)
 モニタコネクタ [130](#)

サ

サーバ管理 [5](#)
 サーバの確認 [159](#)
 再セットアップ
 Windows Server 2003
 x64 Editions [61](#)
 シームレスセットアップ
 Linux [111](#)
 Windows Server 2003
 [65](#)
 Windows Server 2008
 [24](#)
 トラブルシューティング
 [309](#)
 時刻の設定 [197](#)
 システムBIOSのセットアップ
 [189](#)
 システム構築のポイント [10](#)
 システム情報のバックアップ
 [104](#)

システムのアップデート
 Windows Server 2003
 [90](#)
 Windows Server 2008
 [50](#)
 システムの修復 [321](#)
 システムファンコネクタ
[133](#)
 湿度 [336](#), [338](#)
 質量 [336](#), [338](#)
 修正モジュールの適用
 Windows Server 2008
 [42](#)
 修理 [331](#)
 仕様 [335](#)
 障害時の対処 [283](#)
 障害情報の採取 [319](#)
 障害処理のためのセットアッ
 プ [91](#)
 Windows Server 2003
 [96](#)
 Windows Server 2003
 x64 Editions [96](#)
 Windows Server 2008
 [91](#)
 使用上のご注意 [iii](#)
 冗長ファン [186](#)
 冗長ファン設定ジャンパ
[133](#)
 省電力モード [155](#)
 譲渡 [xxi](#)
 消費電力 [336](#), [338](#)
 情報サービスについて [333](#)
 情報提供ツール「NECからの
 お知らせ」 [270](#)
 シリアル [335](#), [337](#)
 シリアルポート [202](#)
 シリアルポートAコネクタ
[130](#)
 シリアルポートBコネクタ
[129](#), [133](#)
 スイッチ
 POWERスイッチ [151](#)
 UIDスイッチ [130](#), [159](#)
 スーパーバイザのパスワード
[205](#)
 ストレージ管理 [6](#), [14](#)
 スピーカ [133](#)
 寸法 [335](#), [337](#)
 静電気対策 [161](#)
 セキュリティキー [149](#)
 接続 [146](#)
 設置 [138](#)

セットアップ
 Windows Server 2003
62
 Windows Server 2003
 x64 Editions 51
 Windows Server 2008
20
 論理ドライブが複数存在
 する場合 108

セットアップの手順
 Windows Server 2003
70
 Windows Server 2008
30
 Windows Server 2003
63
 Windows Server 2003
 x64 Editions 52
 Windows Server 2008
21
 Linux 115

セットアップの流れ
 Windows Server 2003
69
 Windows Server 2008
29
 Linux 114

セットアップ前の確認事項
 Linux 112
 Windows Server 2003
66
 Windows Server 2008
25

セットアップを始める前に
16
 ソフトウェア編 243
 ソフトウェアリセット 242

タ

チップセット 335, 337
 ディスク管理 6
 ディスク増設ユニット 186
 ディスクミラーリングコント
 ローラ
 ケーブルのルーティング
 184
 ディスプレイ 335, 337
 データビューア 5
 電源 336, 338
 電源管理 9, 14
 電源コネクタ 130, 133
 電源のOFF 155
 電源のON 151
 電源ユニット 131, 132

導入にあたって 10
 導入編 1
 特長 3
 ドライブディスク(Linux向け)
 の作成 250
 ドライブベイ 131, 132
 ドライブ文字の修正
 109
 トラブルシューティング
294
 ESMPRO 314
 EXPRESSBUILDER
 308
 RAIDシステム、RAIDコン
 トローラについて 317
 オートランで起動するメ
 ニューについて 313
 シームレスセットアップ
 309
 情報提供ツール「NECか
 らのお知らせ」 315
 取り扱い上のご注意 xv
 取り付け
 DIMM 173
 PCIボード 178
 ディスクアレイコント
 ローラ 183
 内蔵USBフロッピーディ
 スクドライブ 169
 ハードディスクドライブ
 165
 フロントベゼル 149
 RAIDコントローラ 183
 取り付け/取り外しの準備
162
 取り付け/取り外しの手順
164
 取り外し
 DIMM 174
 PCIボード 180
 ディスクアレイコント
 ローラ 183
 内蔵USBフロッピーディ
 スクドライブ 170
 ハードディスクドライブ
 167
 フロントベゼル 149

ナ

内蔵USBフロッピーディスク
 ドライブ 129, 169
 内蔵オプションの取り付け
160
 日常の保守 276

ネットワーク 335, 337
 ネットワーク管理 9
 ネットワークドライバ
 Windows Server 2003
 81
 Windows Server 2003
 x64 Editions 54
 ネットワークボードのドライ
 バ
 Windows Server 2003
 85
 Windows Server 2003
 x64 Editions 57
 ネットワークモニタ 102
 Windows Server 2003
 103
 Windows Server 2008
 102

ハ

ハードウェアのセットアップ
18
 ハードウェア編 127
 ハードディスクドライブ
164
 ハードディスクドライブ設定
 ジャンパ 133
 ハードディスクドライブベイ
129
 廃棄 xxii
 パスワード 205, 219
 パスワードクリアジャンパ
133
 バックアップ 277
 バックアップ管理 8
 バックプレーンボード 131,
132, 133
 パラメータファイルの作成
251
 バンドルソフトウェア 263,
274
 ヒートシンク 131, 132
 光ディスクドライブ 129,
131, 132
 日付の設定 197
 ビデオRAM 335, 337
 ファーストコンタクトセン
 ター 333
 付属品 xx
 フロー制御 212
 プロセッサソケット 133
 プロセッサのID 198
 プロセッサのエラー情報
198

プロセッサのキャッシュサイズ [198](#)
 プロセッサのクロック速度 [198](#)
 プロダクトキー [16](#)
 フロッピーディスクドライブ [131](#), [132](#)
 フロントパネルコネクタ [133](#)
 フロントパネルボード [131](#), [132](#)
 フロントパネルボード接続用コネクタ [133](#)
 フロントベゼル [129](#), [149](#)
 ページングファイルサイズ [99](#), [173](#)
 ボーレート [212](#)
 保管 [328](#)
 保守サービス [332](#)
 保守サービス会社網一覧 [339](#)
 保守ツール
 起動 [322](#)
 機能 [324](#)
 コンソールレス [326](#)
 保証 [330](#)
 本書について [xviii](#)
 本書の構成 [xix](#)
 本書の購入 [xix](#)

マ

マウス [335](#), [337](#)
 マウスコネクタ [130](#)
 マザーボード [131](#), [132](#), [133](#)
 マニュアルセットアップ
 Linux [126](#)
 Windows Server 2003 [107](#)
 Windows Server 2003 x64 Editions [107](#)
 マネージメント専用LANポート [130](#)
 無停電電源装置 [148](#), [210](#)
 名称 [128](#)
 メモリ [131](#), [132](#), [171](#), [335](#), [337](#)
 メモリダンプ [91](#)
 メモリダンプの採取 [320](#)
 メモリの容量 [200](#)
 モニタコネクタ [130](#)

ヤ

ユーザーサポート [330](#)
 ユーザーのパスワード [205](#)
 ユーザーモードプロセスダン
 プの取得方法 [100](#)
 Windows Server 2003 [101](#)
 Windows Server 2008 [100](#)
 ユニットID [129](#)
 ユニットIDスイッチ [129](#)
 ユニットIDランプ [136](#)

ラ

ライザーカード [175](#)
 ラックへの設置 [138](#)
 ランプ
 1000/100/10 [130](#)
 ACT/LINKランプ [136](#)
 Disk [137](#)
 POWERランプ [134](#), [151](#)
 SPEEDランプ [136](#)
 STATUSランプ [134](#)
 UIDランプ [136](#)
 アクセスランプ [136](#)
 ユニットIDランプ [136](#)
 リセット [242](#)
 リセットスイッチ [129](#)
 リチウムバッテリー [133](#)
 リモート管理 [9](#)
 留意点 [11](#)
 冷却ファン [131](#), [132](#)
 レールアセンブリ [140](#), [141](#)
 論理ドライブが複数存在する
 場合 [108](#)

ワ

ワトソン博士
 Windows Server 2003 [101](#)
 ワトソン博士の診断情報の採
 取 [320](#)
 割り込みライン [221](#)

NEC Expressサーバ

Express5800シリーズ
N8100-1548/1550/1551/1552Y/1553Y/1554Y
Express5800/R110a-1, iR110a-1

ユーザーズガイド

2009年 5月 初版
2010年 1月 第2版

日 本 電 気 株 式 会 社
東京都港区芝五丁目7番1号
TEL (03) 3454-1111 (大代表)

<本装置の利用目的について>

本製品は、高速処理が可能であるため、高性能コンピュータの平和的利用に関する日本政府の指導対象になっております。

ご使用に際しましては、下記の点につきご注意ください。よろしくお願いいたします。

1. 本製品は不法侵入、盗難等の危険がない場所に設置してください。
2. パスワード等により適切なアクセス管理をお願いいたします。
3. 大量破壊兵器およびミサイルの開発、ならびに製造等に関わる不正なアクセスが行われるおそれがある場合には、事前に弊社相談窓口までご連絡ください。
4. 不正使用が発覚した場合には、速やかに弊社相談窓口までご連絡ください。

弊社相談窓口 ファーストコンタクトセンター
電話番号 03-3455-5800

注 意

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

高調波適合品

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2適合品です。

：JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性—第3-2部：限度値—高調波電流発生限度値（1相当りの入力電流が20A以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

回線への接続について

本体を公衆回線や専用線に接続する場合は、本体に直接接続せず、技術基準に適合し認定されたボードまたはモデム等の通信端末機器を介して使用してください。

電源の瞬時電圧低下対策について

この装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置（UPS）等を使用されることをお勧めします。

レーザー安全基準について

この装置に標準で搭載されている光学ドライブは、レーザーに関する安全基準（JIS C 6802、IEC 60825-1）クラス1に適合しています。

海外でのご使用について

この装置は、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格等の適用を受けておりません。したがって、この装置を輸出した場合に当該国での輸入通関および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生することがあっても、弊社は直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。